

Дополнение к инструкции для котлов THERM 14 LN – 14 TLN

Подключение бойлера к котлу THERM 14 LN – TLN

Согласно «Руководства...» к котлам THERM 14 LN и THERM 14 TLN, автоматика и конструкция котлов дают возможность подключения бойлера косвенного нагрева ГВС. Бойлер подключается только с помощью набора «Комплект подключения бойлера ГВС к котлу THERM 14 LN, TLN».

Содержание комплекта скл. № 43577:

- Трехходовой клапан
- Кабель трехходового клапана с коннектором
- Кабель термостата бойлера с клемником

